

EN Instruction manual

BOX CONTENT

- Camera
- USB kabel
- USB power adapter
- Installation tools
- Quick start guide
- Window sticker

PARTS DESCRIPTION

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Antenna | 6. Reset button |
| 2. Indication LED | 7. Backplate |
| 3. Camera Lens | 8. SD-card slot |
| 4. Day/night sensor | 9. Adapter |
| 5. Bracket | 10. USB cable |

BEFORE THE FIRST USE

Optional: Inserting a MicroSD card (not included)
 • First make sure your camera is not connected to the power adapter. Insert your Micro-SD card all the way in the MicroSD card slot on the camera. Only use a class 10 MicroSD card (max 256GB).
 • A MicroSD card is required for recording footage.

Download the app
 • Download the Connected at Home app from the App store or Google Playstore.
 • Alternatively, you can also use the Smart Life app.

INSTALLATION

• Choose a location to place your camera and check if there is a strong Wi-fi signal.
 • Tip: Complete set up on app first before mounting the camera to the wall.
 • Remove the backplate from the camera with the supplied Allen key.
 • Mark the drill holes using the backplate. Also mark a drill hole of at least 1,5cm (in diameter) to lead the camera cable inside.
 • **Note:** Before drilling, make sure that there are no wires or pipes located in the wall to prevent damage.
 • Drill the holes and mount the backplate to the wall using the screws and plugs supplied.
 • Use the Allen key to assemble the camera on the backplate.
 • Connect one side of the USB cable to the camera and the other side to the power adapter.
 • Place the power adapter in a wall socket.
 • The camera will now start booting. This will take about 1 minute. Wait until the indication LED flashes white rapidly.
 • Open the Connected at Home or Smartlife app.
 • Register or log in with existing account.
 • Press + button to add the camera.
 • For Connected at home app: Choose the Mini outdoor camera.
 • For Smartlife app: Choose Smart camera (Wi-Fi)
 • Follow the instructions in the app to configure the camera.
 • When the QR code is successfully scanned, the LED indicator will stop blinking rapidly. When the LED indicator turns solid white, press the "I heard a prompt" button to continue.
 • **Note:** Only 2,4 GHz Wi-Fi network is supported.

TROUBLESHOOTING

Reset
 If needed, you can reset your camera by pressing and holding the reset button for at least 6 seconds.
 • The device can be removed from the app account by deleting it from the app.
Note: One device can only be paired with one App account at a time, if the device has already been paired with another account, then it can't be paired to a new account.

Camera LED indicator information

Solid white: Normal operation
 Solid red: Booting
 Flashing red: No internet connection
 Flashing white: pairing mode

MORE INFORMATION

For more instructions and information, please visit our website, www.smartwares.eu and search for "CIP-39330".

NL Gebruiksaanwijzing

INHOUD VAN DE DOOS

- Camera
- USB-kabel
- USB-stroomadapter
- Installatiegereedschap
- Snelstarthandleiding
- Raamsticker

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Antenne | 6. Resetknop |
| 2. Indicateleed | 7. Achterplaat |
| 3. Camera lens | 8. Sleuf voor SD-kaarten |
| 4. Dag-/nachtsensor | 9. Adapter |
| 5. Beugel | 10. USB-kabel |

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

Optioneel: Een MicroSD-kaart plaatsen (niet meegeleverd)
 • Zorg er eerst voor dat de camera niet is aangesloten op de stroomadapter. Plaats de MicroSD-kaart helemaal in de sleuf voor MicroSD-kaarten van de camera. Gebruik alleen Class 10 MicroSD-kaarten (maximaal 256 GB).
 • Een MicroSD-kaart is vereist voor het maken van filmpnames.
De app downloaden
 • Download de Connected at Home-app in de App Store of de Google Play Store.
 • U kunt ook de Smart Life-app gebruiken.

INSTALLATIE

• Bepaal waar u de camera wilt plaatsen en controleer of het wifisignaal sterk genoeg is.
 • Tip: Voltooi de configuratie in de app voordat u de camera op de muur monteert.
 • Verwijder de achterplaat van de camera met de meegeleverde inbussleutel.
 • Markeer de locatie van de boorgaten met behulp van de achterplaat. Markeer ook een boorgat van ten minste 1,5 cm (in diameter) om de kamerakabel naar binnen te leiden.
 • **Let op:** Controleer om schade te voorkomen voordat u gaat boren of geen draden of leidingen in de wand aanwezig zijn.
 • Boor de gaten en monteer de achterplaat op de muur met de meegeleverde schroeven en pluggen.
 • Gebruik de inbussleutel om de camera op de achterplaat te monteren. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de camera en het andere uiteinde op de stroomadapter.
 • Steek de stekker van de stroomadapter in een stopcontact.
 • De camera wordt nu opgestart. Dit duurt ongeveer 1 minuut. Wacht tot de indicateleed snel wit knippert.
 • Open de Connected at Home-app of de Smartlife-app.
 • Meld u aan of log in met een bestaand account.
 • Druk op de + toets om de camera toe te voegen.
 • Voor de Connected at home-app: Selecteer de Mini outdoor camera.
 • Voor de Smartlife-app: Selecteer Smart camera (wifi)
 • Volg de instructies in de app om de camera te configureren.
 • Als de QR-code met succes gescand is, houdt de led-indicator op met snel knipperen. Als de led-indicator continu wit brandt, druk je op de "I heard a prompt" knop om verder te gaan.
 • **Opmerking:** Alleen wifinetworken van 2,4 GHz worden ondersteund.

PROBLEEM OPLOSSEN

Resetten

U kunt de camera indien nodig resetten door de resetknop ten minste 6 seconden ingedrukt te houden.

Opmerking: Er kan één apparaat tegelijk worden gekoppeld met één app-account. Als het apparaat al is gekoppeld aan een ander account, kan het niet worden gekoppeld aan een nieuw account.
 • Het apparaat kan verwijderd worden uit de app door het uit het account te verwijderen.

Informatie over indicateleed van camera

Brandt wit: Normale werking
 Brandt rood: Bezigt met opstarten
 Knippert rood: Geen internetverbinding
 Knippert wit: Koppelingsmodus

MEER INFORMATIE

Voor meer instructies en informatie bezoekt u onze website: www.smartwares.eu en zoek naar "CIP-39330".

FR Manuel d'instructions

CONTENU DE LA BOÎTE

- Caméra
- Câble USB
- Adaptateur secteur USB
- Outils de montage
- Guide de prise en main
- Autocollant pour fenêtre

DESCRIPTION DES PIÈCES

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Antenne | 6. Bouton Réinitialiser |
| 2. Indicateur LED | 7. Plaque arrière |
| 3. Objectif de la caméra | 8. Logement de carte SD |
| 4. Capteur de jour/nuit | 9. Adaptateur |
| 5. Support | 10. Câble USB |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

En option : Installation d'une carte MicroSD (non incluse)
 • Assurez-vous d'abord que la caméra n'est pas connectée à l'adaptateur secteur. Insérez la carte MicroSD dans le logement prévu à cet effet sur la caméra et poussez jusqu'au bout. Utilisez uniquement une carte MicroSD de classe 10 (256 Go max).
 • Une carte MicroSD est obligatoire pour enregistrer une vidéo.
Téléchargement d'app
 • Téléchargez l'application Connected at Home depuis l'App Store ou Google Play.
 • Vous pouvez également utiliser l'application Smart Life.

INSTALLATION

• Choisissez un endroit où installer votre caméra et assurez-vous que le signal Wi-Fi y est suffisant.
 • Conseil : Effectuez le processus de configuration sur l'application avant de fixer la caméra au mur.
 • Retirez la plaque arrière de la caméra avec la clé Allen fournie.
 • Marquez les trous de perçage sur le mur à l'aide de la plaque arrière.
 • Marquez également un trou de perçage d'au moins 1,5 cm (de diamètre) pour faire passer le câble de la caméra à l'intérieur.
Remarque : Avant de percer, assurez-vous de l'absence de fils et tuyaux dans le mur afin d'éviter tout dégât.
 • Percez les trous et montez la plaque arrière sur le mur à l'aide des vis et des chevilles fournies.
 • Utilisez la clé Allen pour assembler la caméra sur la plaque arrière.
 • Connectez une extrémité du câble USB à la caméra et l'autre à l'adaptateur secteur.
 • Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale.
 • La caméra démarre, ce qui prend environ 1 minute. Attendez que l'indicateur LED clignote en blanc rapidement.
 • Ouvrez l'application Connected at Home ou Smartlife.
 • Créez un compte ou connectez-vous.
 • Touchez le bouton + pour ajouter la caméra.
 • Pour Connected at Home : choisissez la Mini caméra extérieure.
 • Pour Smartlife, choisissez Smart Camera (Wi-Fi)
 • Suivez les instructions sur l'application pour configurer la caméra.
 • Lorsque le code QR est scanné avec succès, le voyant lumineux cesse de clignoter rapidement. Lorsque l'indicateur LED devient blanc fixe, appuyez sur le bouton "J'ai entendu un message" pour continuer.
Remarque : Seuls les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz sont pris en charge.

DÉPANNAGE

Reset

Si nécessaire, vous pouvez réinitialiser la caméra en appuyant sur le bouton Réinitialiser pendant au moins 6 secondes.
 • L'appareil peut être supprimé du compte d'application en supprimant de l'application.
Remarque : Un appareil ne peut être associé qu'à un seul compte d'application à la fois. Si l'appareil a déjà été associé à un autre compte, il ne peut pas être associé à un nouveau compte.

Code de couleurs de l'indicateur LED :

Rouge continu : Fonctionnement normal
 Rouge continu : Démarriage
 Rouge clignotant : Pas de connexion Internet
 Blanc clignotant : Mode de couplage

EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations et d'informations, consultez notre site Web à l'adresse www.smartwares.eu et recherchez « CIP-39330 ».

DE Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG

- Kamera
- USB-Kabel
- USB-Netzadapter
- Montagewerkzeuge
- Kurzanleitung
- Fensteraufkleber

TEILEBESCHREIBUNG

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Antenne | 6. Reset-Taste |
| 2. Anzeige-LED | 7. Rückplatte |
| 3. Kameralinse | 8. SD-Kartensteckplatz |
| 5. Tag/Nacht-Sensor | 9. Netzteil |
| 5. Halterung | 10. USB-Kabel |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Optional: Einsetzen einer MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang)
 • Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht am Netzteil angeschlossen ist.
 • Setzen Sie die MicroSD-Karte vollständig in den MicroSD-Kartensteckplatz der Kamera ein. Verwenden Sie nur eine MicroSD-Karte der Klasse 10 (max. 256 GB).
 • Eine Micro-SD-Karte ist notwendig, wenn Sie Aufnahmen machen wollen.
Herunterladen der App
 • Laden Sie sich die Connected at Home-App vom App Store oder Google Play Store herunter.
 • Alternativ können Sie auch die SmartLife-App drinnen benutzen.

AUFSTELLUNG

• Wählen Sie den Montageort für die Kamera und prüfen Sie, ob es ein starkes Wi-Fi-Signal gibt.
 • **Tip:** Schließen Sie zunächst die Konfiguration der App ab, bevor Sie die Kamera an der Wand montieren.
 • Entfernen Sie mit dem beiliegenden Inbusschlüssel die Rückplatte von der Kamera.
 • Markieren Sie mit Hilfe der Rückplatte die Bohrlöcher. Markieren Sie auch ein Bohrloch von mindestens 1,5 cm (Durchmesser), um das Kamerakabel nach innen zu führen.

• **Hinweis:** Vor dem Bohren stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Rohre in der Wand befinden, um Schäden zu vermeiden.
 • Bohren Sie die Löcher und bringen Sie die Rückplatte mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand an.
 • Befestigen Sie die Kamera mit dem Inbusschlüssel an der Rückplatte.
 • Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels an der Kamera und das andere Ende am Netzteil an.
 • Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.
 • Die Kamera beginnt mit der Startroutine. Dies dauert etwa 1 Minute.
 • Warten Sie, bis die Anzeige-LED schnell weiß blinkt.
 • Öffnen Sie die Connected at Home oder Smartlife App.
 • Registrieren Sie sich oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an.
 • Drücken Sie die Taste +, um die Kamera hinzuzufügen.
 • Für die Connected at home App: Wählen Sie Mini outdoor-Kamera.
 • Für die Smartlife-App: Wählen Sie Smart-Kamera (WLAN)
 • Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Kamera zu konfigurieren.
 • Sobald der QR-Code erfolgreich gescannt wurde, hört die LED-Anzeige auf, schnell zu blinken. Wenn die LED-Anzeige durchgehend weiß leuchtet, drücken Sie die Taste „Ich habe eine Aufforderung gehört“, um fortzufahren.
 • **Hinweis:** Es werden nur 2,4-GHz-WiFi-Netzwerke unterstützt.

STÖRUNGSBESITIGUNG

Zurücksetzen

Bei Bedarf können Sie die Kamera zurücksetzen, indem Sie die Reset-Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt halten.
 • Das Gerät kann aus dem App-Account entfernt werden, indem man es daraus löscht.

Hinweis: Es kann immer nur ein Gerät gleichzeitig mit einem App-Account gekoppelt werden. Falls das Gerät bereits mit einem anderen Account gekoppelt ist, kann es nicht mit einem neuen Account gekoppelt werden.

Bedeutung der Kamera-LED-Anzeige

Durchgehend weiß: Normaler Betrieb
 Durchgehend rot: Startmodus
 Blinkt rot: Keine Internetverbindung
 Blinkt weiß: Kopplungsmodus

WEITERE INFORMATIONEN

Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.smartwares.eu und suchen nach „CIP-39330“.

ES Manual de instrucciones

CONTENIDO DE LA CAJA

- Cámara
- Cable USB
- Adaptador de corriente USB
- Herramientas de instalación
- Guía de inicio rápido
- Adhesivo de ventana

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Antena | 6. Botón de restablecimiento |
| 2. LED indicador | 7. Placa posterior |
| 3. Objetivo de la cámara | 8. Ranura de tarjeta SD |
| 4. Sensor de día/noche | 9. Adaptador |
| 5. Soporte | 10. Cable USB |

ANTES DEL PRIMER USO

Opcional: Introducción de una tarjeta MicroSD (no incluida)
 • En primer lugar, asegúrese de que la cámara no esté conectada al adaptador de corriente. Introduzca la tarjeta MicroSD hasta el final en la ranura para tarjetas MicroSD de la cámara. Utilice únicamente una tarjeta MicroSD de clase 10 (máx. 256 GB).
 • Es necesaria una tarjeta MicroSD para grabar imágenes.

Descarga de la aplicación

• Descargue la aplicación Connected at Home desde el App store o el Google Play store.
 • También puede usar la aplicación Smart Life.

INSTALACIÓN

• Seleccione una ubicación para colocar la cámara y compruebe si la señal de la Wi-Fi es fuerte.
 • Consejo: Antes de montar la cámara en la pared, complete la configuración en la app.
 • Retire la placa trasera de la cámara con la llave Allen suministrada.
 • Marque los orificios que va a taladrar con la ayuda de la placa trasera. Marque también un orificio de al menos 1,5 cm (de diámetro) para pasar el cable de la cámara.
 • **Note:** Antes de taladrar, asegúrese de que no haya cables o tuberías en la pared para evitar daños.
 • Perfore los orificios y monte la placa trasera en la pared con los tornillos y tacos suministrados.
 • Utilice la llave Allen para montar la cámara en la placa trasera.
 • Conecte un lado del cable USB en la cámara y el otro en el adaptador de corriente.
 • Coloque el adaptador de corriente en una toma de pared.
 • La cámara se iniciará de inmediato. El proceso durará 1 minuto aproximadamente. Espere hasta que el indicador LED parpadee rápidamente en blanco.
 • Abra la aplicación Connected at Home o Smartlife.
 • Regístrese o inicie sesión con una cuenta existente.
 • Pulse el botón + para añadir la cámara.
 • Para la aplicación Connected at home: Seleccione la Mini cámara exterior.
 • Para la aplicación Smartlife: Seleccione la cámara inteligente (Wifi)
 • Sigue las instrucciones de la aplicación para configurar la cámara.
 • Cuando se escanee correctamente el código QR, el indicador LED dejará de parpadear rápidamente. Cuando el indicador LED se vuelva blanco sin parpadear, pulse el botón "He oído una indicación" para continuar.
 • **Note:** Solo se admite la red Wi-Fi de 2,4 GHz.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Reset

Si es necesario, mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante al menos 6 segundos para restablecer la cámara.
 • El dispositivo puede eliminarse de la cuenta de la aplicación eliminándolo de la aplicación.
Note: Un dispositivo solo se puede emparejar con una cuenta de aplicación. Si ya se ha emparejado con otra cuenta, no podrá hacerlo con una nueva.

Información sobre el indicador LED de la cámara

Blanco fijo: funcionamiento normal
 Rojo fijo: iniciándose
 Rojo parpadeando: sin conexión a Internet
 Blanco parpadeando: en modo de emparejamiento

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información e instrucciones, visite nuestro sitio web www.smartwares.eu y busque "CIP-39330".

IT Istruzioni per l'uso

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Videocamera
- Cavo USB
- Alimentatore USB
- Strumenti per l'installazione
- Guida rapida
- Adesivo da finestra

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Antenna | 6. Pulsante di reset |
| 2. LED | 7. Piastra posteriore |
| 3. Ottica videocamera | 8. Slot per scheda SD |
| 4. Sensore giorno/notte | 9. Alimentatore |
| 5. Staffa | 10. Cavo USB |

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Opzionale: installare una scheda microSD (non fornita)
 • Verificare che la videocamera non sia collegata all'alimentatore. Inserire la scheda microSD fino in fondo nel relativo slot della videocamera. Utilizzare esclusivamente una scheda microSD di classe 10 (massimo 256 GB).
 • Per registrare filmati è richiesta una scheda MicroSD.
Scaricamento dell'app
 • Scaricare l'app Connected at Home camera dall'App store o da Google Play.
 • In alternativa, è possibile usare anche l'app Smart Life.

INSTALLAZIONE

• Decidere dove posizionare la videocamera e verificare la presenza di un segnale Wi-Fi forte.
 • Suggestivo: Completare la configurazione sull'app prima di montare la videocamera alla parete.
 • Rimuovere la piastra posteriore dalla videocamera con la chiave a brugola in dotazione.
 • Segnare i fori utilizzando la piastra posteriore. Segnare anche un foro di almeno 1,5 cm (di diametro) per condurre il cavo della videocamera all'interno.
 • **Note:** Prima di praticare i fori, verificare che non vi siano cavi o tubi nella parete per evitare danni.
 • Praticare i fori e montare la piastra posteriore al muro usando le viti e i tasselli forniti.
 • Utilizzare la chiave a brugola per fissare la videocamera alla piastra posteriore.
 • Collegare un lato del cavo USB alla videocamera e l'altro lato all'alimentatore.
 • Collegare l'alimentatore a una presa elettrica.
 • La videocamera avvia la procedura di accensione. Il processo dura circa 1 minuto. Attendere che il LED lampeggi rapidamente in bianco.
 • Aprire l'app Connected at Home o Smartlife.
 • Registrarsi o accedere con l'account esistente.
 • Premere il pulsante + per aggiungere la videocamera.
 • Per l'app Connected at Home: Scegliere la Mini telecamera da esterno.
 • Per l'app Smartlife: Scegliere la videocamera Smart (Wi-Fi)
 • Seguire le istruzioni nell'app per configurare la videocamera.
 • Una volta che il codice QR è stato correttamente scansionato, l'indicatore LED smette immediatamente di lampeggiare. Quando l'indicatore LED diventa bianco fisso, premere il pulsante "I heard a prompt" per continuare.
 • **Note:** È supportata solo una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Reset

Se necessario, è possibile reimpostare la videocamera tenendo premuto il pulsante di reset per almeno 6 secondi.
 • Il dispositivo può essere rimosso dall'account dell'app eliminandolo da quest'ultima.
Note: Un dispositivo può essere associato solo con un account App alla volta, se il dispositivo è già stato associato con un account, allora non può essere associato a un nuovo account.

Significato del LED

Blanco fijo: Funzionamento normale
 Rosso fijo: Avvio
 Rosso lampeggiante: Nessuna connessione a internet
 Bianco lampeggiante: modalità associazione

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori istruzioni e informazioni, visitare il nostro sito web, www.smartwares.eu e cercare "CIP-39330".

PL Instrukcje użytkowania

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kamera
- Kabel USB
- Zasilacz USB
- Narzędzia do montażu
- Instrukcja szybkiego startu
- Naklejka na okno

OPIS CZĘŚCI

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Antena | 6. Przycisk Reset |
| 2. Kontrolka LED | 7. Tylna płyta |
| 3. Obiektyw kamery | 8. Gniazdo kart SD |
| 4. Czujnik dnia/nocy | 9. Zasilacz |
| 5. Wspornik | 10. Kabel USB |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Opcjonalnie: Wkładanie karty MicroSD (nie jest dołączona do zestawu)
 • Najpierw upewnij się, że kamera nie jest podłączona do zasilacza. Włóż kartę MicroSD do oporu do gniazda MicroSD w kamerze. Należy używać wyłącznie kart MicroSD klasy 10 (maks. 256 GB).
 • Karta MicroSD jest wymagana do nagrywania materiałów filmowych.

Pobieranie aplikacji

• Pobierz aplikację Connected at Home ze sklepu Appstore lub Google Play.
 • Możesz też używać aplikacji Smart Life.

INSTALACJA

• Wybierz miejsce zamontowania kamery, sprawdź, czy w tym miejscu jest silny sygnał Wi-Fi.
 • Wskazówka: Wykonaj konfigurację w aplikacji, zanim przymocujesz kamerę do ściany.
 • Zdejmij tylną płytę z kamery przy użyciu dołączonego klucza imbusowego.
 • Przy użyciu tylnej płyty oznacz miejsca wywiercenia otworów. Oznacz też miejsce wywiercenia otworu co najmniej 1,5 cm (średnicy) do przeprowadzenia przez niego kabla kamery.
 • **Uwaga:** Przed wierceniem należy upewnić się, że w ścianie nie ma żadnych przewodów ani rur, aby uniknąć ich uszkodzenia.
 • Wywierć otwory i przymocuj tylną płytę do ściany przy użyciu dołączonych kołków i wkrętów.
 • Za pomocą klucza imbusowego przymocuj kamerę do tylnej płyty.
 • Podłącz jeden koniec kabla USB do kamery, a drugi do zasilacza.
 • Włóż zasilacz sieciowy do gniazdzka.
 • Kamera zacznie się uruchamiać. Potwra to około 1 minuty. Poczekaj, aż kontrolka LED zamigła szybko na biało.
 • Otwórz aplikację Connected at Home lub Smartlife.
 • Zarejestruj konto lub zaloguj się na istniejące konto.
 • Naciśnij przycisk +, aby dodać kamerę.
 • W przypadku aplikacji Connected at Home wybierz mini kamerę zewnętrzna.
 • W przypadku aplikacji Smartlife: wybierz opcję Smart camera (Wi-Fi)
 • Aby skonfigurować kamerę, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
 • Po pomyślnym zeskanowaniu kodu QR wskaźnik LED przestanie szybko migać. Gdy wskaźnik LED zacznie świecić w ciągłym białym kolorze, naciśnij przycisk „Słyszysz alarm”, aby kontynuować.
 • **Uwaga:** Obsługiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Reset

W razie potrzeby możesz zresetować kamerę, naciskając przycisk Reset i przytrzymując go przez co najmniej 6 sekund.

• Aby usunąć urządzenie z konta aplikacji, wystarczy je skasować z aplikacji.

Uwaga: Urządzenie może być sparowane tylko z jednym kontem w aplikacji. Jeśli urządzenie zostało już sparowane z innym kontem, nie można go sparować z nowym kontem.

Wskazania kontrolki LED kamery:

Stałe światło białe: Normalna praca
 Stałe światło czerwone: Uruchamianie
 Migające światło czerwone: Brak połączenia z Internetem
 Migające światło białe: tryb parowania

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby uzyskać dodatkowe instrukcje i informacje, odwiedź naszą witrynę, www.smartwares.eu i wyszukaj model „CIP-39330”.