**CZ** **SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU**
(Waste Electrical & Electronic Equipment – Smernice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)
Toto označení na výrobku nebo jeho dokumentaci znamená, že by výrobek na konci své životnosti nemel být likvidován spolu s ostatním odpadem z domácností.

Aby se zabránilo možnému poškození přírodního prostredí nebo lidského zdraví z nekontrolovaného odpadu, třídte prosím tento výrobek od ostatního odpadu a recyklujte jej odpovedne, aby se mohly opetovne použít materiály. Domácí spotrebitel by mel kontaktovat svého prodejce, nebo místní samosprávu, aby nalezl kam a jak muže tento výrobek recyklovat šetrne k prírodnímu prostredí. Podnikatelské subjekty by mely kontaktovat svého místního dodavatele a proverit podmínky nákupní smlouvy. Tento výrobek by nemel být smíchán s ostatním komerčním odpadem. Likvidujte použité baterie v jednom z označených sberných míst. Pokud jsou baterie vestavené ve výrobku, otevrete jej a baterie vyjmete.

**SLO** **PRAVILNO ODSTRANJEVANJE IZDELKA**
(odpadna električna in elektronska oprema)
Ta oznaka na izdelku ali besedilo pove, da odslužzenega izdelka ne smete odstraniti skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Da bi preprečili morebitno škodljivost za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, prosimo, da izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirate, da boste zagotovili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se obrnejo na trgovca, kjer so kupili ta izdelek, ali na lokalne oblasti in se pozanimajo, kako reciklirati ta izdelek na okolju prijazen način. Poslovni uporabniki stopite v stik z dobaviteljem in preverite pogoje uporabe v nabavni pogodbi. Tega izdelka ne odstranjujte skupaj z običajnimi odpadki.
**Rabljene baterije odstranite tako, da jih oddaste na eno od namenskih zbirnih točk.**
**Če je baterija vgrajena v izdelek, ga odprite in baterijo odstranite.**

**I** **SMALTIMENTO CORRETTO DEL PRODOTTO**
(impianto di smaltimento elettrico ed elettronico)
Questo segno sul prodotto o nel manuale indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della durata.

Per evitare pericoli possibili all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento non controllato di rifiuti, separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e riciclare l'unità in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse del materiale. Gli utenti privati devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato questo prodotto o altro ente governativo locale per sapere dove e come riciclare questo prodotto nel rispetto dell'ambiente. Gli utenti aziendali devono contattare il fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere mischiato con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.
**Smaltire le batterie usate presso uno degli appositi centri di raccolta.**
**Se la batteria è integrata nel prodotto, aprire e togliere la batteria.**

**P** **RECICLAGEM ADEQUADA DO PRODUTO**
(Reciclagem de equipamento Eléctrico e Electrónico)
Este símbolo no produto ou a sua literatura indica que o produto não pode ser reciclado com o lixo doméstico comum no final da sua vida útil.

Para prevenir prejuízo do ambiente ou saúde humana a partir de reciclagem não controlada, separe este produto dos outros tipos de lixo e recicle de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto, ou o seu governo local para descobrir onde e como reciclar este produto de forma amiga do ambiente. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contracto de aquisição. Este produto não deverá ser misturado com outro lixo doméstico para reciclagem.
**Recicle as baterias usadas num ponto de recolha designado.**
**Se a bateria estiver integrada no produto, abra-a e retire a bateria.**

**GR** **ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**
(Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
Το παρόν σήμα που φέρει το προϊόν ή τα συνοδευτικά του έγγραφα δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορίμματα στο τέλος του χρόνου ζωής του.

Βάλλοντας ή πρόληψης βλάβης στην ανθρώπινη υγεία από την ανελέγκτη απόρριψη απορριμμάτων, παρακαλούμε διαχωρίστε το προϊόν από τους υπόλοιπους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα προάγοντας την αειφόρο αξιοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον προμηθευτή τους, όπου αγόρασαν τον προϊόν, ή με την τοπική αρχή για να πληροφορηθούν που και πώς να ανακυκλώσουν το προϊόν με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον. Οι εταιρικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς τους. Το παρόν προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε ένα από τα προκαθορισμένα σημεία συλλογής. Εάν η μπαταρία είναι ενσωματωμένη σε ένα προϊόν, ανοίξτε το και αφαιρέστε την μπαταρία.

**TR** **ÜRÜNÜN DOĞRU BERTARAF EDİLMESİ**
(Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları)
Ürün ya da beligelerinin üzerindeki bu işaret ürünün kullanım ömrünün sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak bertaraf edilmesinin çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek için, diğer atık türlerinden bu ürünü ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için uygun bir şekilde geri dönüştürün. Ev kullanıcıları, bu ürününün geri dönüşümünü nerede ve nasıl çevre dostu bir şekilde sağlayabileceğinizi öğrenmek için, ya yerel yönetime ya da ürünü aldığınız satıcıya başvurmalısınız. Kurumsal kullanıcılar tedarikçileri ile irtibat kunup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün bertaraf edilirken diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır. Kullanılan pilleri belirtilen toplama noktalarından birine atın. Pil üründe yerleşik ise, onu açın ve pili çıkarın.









**GB** For indoor use only, where direct contact with water is impossible.
**NL** Alleen voor gebruik binnenshuis waar direct contact met water onmogelijk is.
**F** Uniquement pour emploi à l'intérieur, là où un contact direct avec l'eau est impossible.
**D** Nur für die Anwendung im Gebäude, wo ein direkter Kontakt mit Wasser unmöglich ist.
**N** Kun for innendors bruk, der direkte kontakt med vann er umulig
**S** Endast för inomhusbruk där direkt kontakt med vatten är omöjlig.
**DK** Kun til brug indenders hvor direkte kontakt med vand ikke er muligt.
**FIN** Käytettäväksi vain sisätiloissa, missä suora kosketus veden kanssa ei ole mahdollista.
**PL** Tylko do użytku w pomieszczeniach w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim kontaktem z wodą.
**RUS** Только для использования внутри помещений, где невозможен прямой контакт с водой.
**BG** За използване само в помещения, където няма директен контакт с вода.
**H** Csak beltéri használatra, ahol ki van zárva a vízzel való közvetlen érintkezés veszélye.
**RO** Numai pentru utilizare în spații interioare, unde nu este posibil contactul cu apa.
**SK** Iba pre použitie v interiéri, nesmie dôjsť k priamemu kontaktu s vodou.
**HR** Namijenjeno samo za upotrebu u interijerima, gdje je spriječen kontakt sa vodom.
**CZ** Pouze pro použití v interiéru, nesmí dojít k přímému kontaktu s vodou.
**SLO** Samo za zunanjo uporabo, kjer neposreden stik z vodo ni mogoč.
**I** Da utilizzare solo all'interno, dove il contatto con l'acqua è impossibile.
**P** Para uso interno, utilize só onde o contacto directo com a água for impossível.
**E** Solo para uso interno, donde el contacto directo con el agua sea imposible.
**GR** Μόνο για εσωτερική χρήση, όπου η επαφή με το νερό είναι αδύνατη.
**TR** Yalnýzca su ile direkt temasýn mümkün olmayacağý kapalý mekanlar içindir.
**UKR** Для використання лише у приміщенні; уникайте прямого контакту дротів із водою.

**GB** Any broken safety glass must be replaced immediately.
**NL** Veiligheidsglas onmiddellijk vervangen bij breuk.
**F** Remplacer immédiatement le verre de sécurité en cas de bris.
**D** Sicherheitsglas bei Bruch unmittelbar ersetzen.
**N** Knust sikkerhetsglass må erstattes umiddelbart.
**S** Byt omedelbart ut skyddsglaset om det går sönder.
**DK** Sikkerhedsglas skal øjeblikkeligt udskiftes efter brud.
**FIN** Rikkoutunut suojalasi on vaihdettava heti.
**PL** Jeżeli szkło bezodpryskowe urzadzenia zostalo rozbite, nalezy je natychmiast wymienic.
**RUS** Разбитые стекла безопасности необходимо немедленно заменить.
**BG** Всяко счупено предпазно стъкло трябва да се смени веднага.
**H** Minden törött biztonsági üveget azonnal ki kell cserélni.
**RO** Orice geam de protecție spart trebuie înlocuit imediat.
**SK** Prasknuté bezpečnostné sklo musí byť okamžite vymenené.
**HR** Razbijeno zaštitno staklo mora biti odmah zamijenjeno novim.
**CZ** Prasklé bezpečnostní sklo musí být okamžitě vyměněno.
**SLO** Razbito zaščitno steklo morate takoj zamenjati.
**I** Sostituire subito il vetro di sicurezza se è rotto.
**P** Qualquer vidro de protecção quebrado deve ser substituído imediatamente.
**E** Cualquier cristal de seguridad roto debe sustituirse inmediatamente.
**GR** Τυχόν σπασμένο προστατευτικό γυαλιό θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα.
**TR** Güvenlik camlarýndan herhangi birisi kýrýldýðýnda takdirde mutlaka acilen yenilenmelidir.

**GB** Protection class 3: the fitting is suitable only for low voltage, e.g. 12V.
**NL** Beschermklasse 3, het armatuur is uitsluitend geschikt voor laagspanning bv. 12V.
**F** Classe de sécurité 3, l'armature est uniquement conçue pour basse tension par ex. 12 V.
**D** Schutzklasse 3, die Armatur eignet sich ausschließlich für Niedrigspannung z.B. 12V.
**N** Beskyttelsesklasse 3:armaturet passer bare for lavspenning, det vil si 12V
**S** Skyddsklass 3, armaturen är endast lämpad för lågspänning, t.ex. 12V.
**DK** Beskyttelsesklasse 3, armaturet er kun egnet til lavspænding fx 12V.
**FIN** Suojausluokka 3, valaisin soveltuu yksinomaan pienjännitteeseen, esim. 12V.
**PL** Klasa zabezpieczenia 3: urzadzenie moze byc zasilane tylko niskimi napieciami, np.12V.
**RUS** Класс защиты 3: арматура предназначена только для использования с низковольтным напряжением, например, 12 В.
**BG** Защита от клас 3: осветителното тяло е подходящо само за ниско напрежение, напр. 12V.
**H** 3. védelmi osztály: a szerelvény csak kisfeszültséghez (pl. 12 V) alkalmas.
**RO** Clasă 3 de protecție: corpul de iluminat este adecvat numai pentru tensiune joasă, de ex. 12 V.
**SK** Trieda ochrany 3: zariadenie je vhodné iba pre nízke napätie, napr. 12 V.
**HR** Klasa zaštite 3: svjetiljka je prigodna samo za niski napon, npr. 12V.
**CZ** Třída ochrany 3: zařízení je vhodné pouze pro nízké napětí, např. 12 V.
**SLO** Zaščitni razred 3: nosilec senzorja je primeren le za nizkonapetostne napeljave, npr. 12V.
**I** Classe di protezione 3: la lampada è adatta solo per la bassa tensione (per esempio 12V).
**P** Classe 3 de protecção: a ferragem de conexão é adequado só para baixas tensões, por ex. 12V.
**E** Protección de Clase 3: el montaje solo es apto para baja tensión, ej. 12V.
**GR** Προστατευτικό γυαλί 3: η εφαρμογή είναι κατάλληλη μόνο για χαμηλή τάση, π.χ. 12V.
**TR** Emniyet türü 3 : Tertibat yalnýzca düþük voltaj kullanýmý için uygundur, örneðin 12V v.b.

**GB** Protection class 2: the fitting is double insulated and does not require earthing.
**NL** Beschermklasse 2, het armatuur is dubbel geïsoleerd en hoeft niet geaard te worden.
**F** Classe de sécurité 2, l'armature est doublement isolée et ne doit pas être mise à la terre.
**D** Schutzklasse 2, die Armatur ist doppelt isoliert und braucht nicht geerdet zu werden.
**N** Beskyttelsesklasse 2:armaturet er dobbeltisolert og krever ikke jording
**S** Skyddsklass 2, armaturen är dubbelt isolerad och behöver inte jordas.
**DK** Beskyttelsesklasse 2, armaturet er dobbelt isoleret en behøver ikke jordforbindelse.
**FIN** Suojausluokka 2, valaisin on kaksoiseristetty eikä sitä tarvitse maadoittaa.
**PL** Klasa zaštite 2: svjetiljka ima dvojnu izolaciju i ne zahtjeva uzemljenje.
**RUS** Класс защиты 2: арматура имеет двойную изоляцию и не требует заземления.
**BG** Защита от клас 2: осветителното тяло е двойно изолирано и няма нужда от заземяване.
**H** 2. védelmi osztály: a szerelvény kettos szigetelésu, és nem igényel földelést.
**RO** Clasă 2 de protecție: corpul de iluminat este dublu izolat și nu necesită împământare.
**SK** Trieda ochrany 2: zariadenie je dvojito izolované a nemusí byť uzemnené.
**HR** Klasa zabezpieczenia 2: urzadzenie jest podwójnie izolowane i nie wymaga uziemienia.
**CZ** Třída ochrany 2: zařízení je dvojitě izolováno a nemusí být uzemněno.
**SLO** Zaščitni razred 2: nosilec senzorja ima dvojno izolacijo, zato ga ni potrebno ozemljiti.
**I** Classe di protezione 2: la lampada è doppiamente isolata e non ha bisogno di messa a terra.
**P** Classe 2 de protecção: a ferragem de conexão é duplamente isolada e não necessita da ligação terra.
**E** Proteccion de Clase 2: el montaje debe estar doblemente aislado y no requiere estar conectado a tierra.
**GR** Προστατευτικό γυαλί 2: η εφαρμογή έχει διπλή μόνωση και δεν απαιτεί γείωση.
**TR** Emniyet türü 2 : Tertibat iki kat izole edilmiştir ve topraklanmasý gerekmez.
**UKR** Захист класу 2: подвійна ізоляція, не потребує заземлення.


**SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS**
- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.
- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children's reach
- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.

**Maintenance**
The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

**Warning: Protect the battery against fire, too much heat and sunshine**

**SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE**
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichartig in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.
- Überlasten Sie keine Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Geräte aufkommen, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Bitte nicht in feuchten, sehr kalten oder heißen Umgebungen aufbewahren, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Stoßen oder fallenlassen, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte vom Netz und wenden sich an einen Fachbetrieb.
- Öffnen und Reparieren der Geräte ausschließlich durch autorisierten Fachbetrieb.
- Kabellose Systeme sind Störeinflüssen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen drahtlosen Geräten im 2,4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3 METERN während Installation und Betrieb ein.

**Wartung**
Da Sie nicht werkzugreifen, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen.

**Warnung: Schützen Sie den Batterie vor Feuer, zu viel Wärme und Sonnenschein**

**VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES**
- Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
- Houd alle delen uit het bereik van kinderen.
- Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Laat beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen naar de winkel.
- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie en bediening.

**Onderhoud**
De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Voor je ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.

Gebruik geen carbonylhoudende schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen.

**Waarschuwing: Bescherm de batterij tegen vuur, hitte en de zon.**

**INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN**
- Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes aux règlements afférents et aux instructions d'utilisation.
- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut être cause de feu ou d'électrocution.
- Contacter un expert en cas de doutes sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
- Ne pas disposer dans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.
- Éviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.
- Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont endommmagés, débrancher les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.
- Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande à 2.4GHz. Placer le système AU MOINS à 3 mètres de ces appareils au cours de l'installation et au moment de l'utiliser.

**Maintenance**
Les appareils ne nécessitent en rien d'être utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.

**ATTENTION: protéger la batterie contre les rayons du soleils, les chaleurs élevées et les feux**

**CORRECT DISPOSAL OF PRODUCT**
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This marking on the product or its literature indicates the product should not be disposed with other household waste at the end of its serviceable life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other waste types and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government to find out where and how to recycle this product in an environmentally friendly way. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal. Dispose of used batteries to one of a designated collection points. If the battery is built into the product, open it and remove the battery.

**CORRECTE VERWIJDERING PRODUCT**
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of op het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaal-bronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. Lever lege batterijen altijd in bij een van de daarvoor bestemde inzamelpunten. Als de batterij is ingebouwd in het product, open het en verwijder de batterij.

**MISE AU REBUT CORRECTE DU PRODUIT**
**(Rebut de matériels électriques et électroniques)**
Ce marquage sur le produit ou dans sa documentation indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de son utilité.

Afin d'éviter de nuire éventuellement à l'environnement et à la santé causé par le rebut non contrôlé des déchets, veuillez séparer ce produit des autres détritus et recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers doivent contacter soit le magasin où ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment recycler ce produit de manière conviviale à l'environnement. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les modalités du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec les autres déchets commerciaux à jeter. Apportez vos piles usagées à un point de collecte désigné. Si la pile est intégrée au produit, ouvrez-le et retirez la pile.vvv

**RICHTIGE PRODUKTENTSORGUNG**
(Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte)
Diese Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass das Produkt am Ende der Lebensdauer nicht zusammmen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem sie das Produkt gekauft haben, oder die zuständigen Behörden, um herauszufinden, wo und wie man dieses Produkt in einer umweltfreundlichen Weise recycelt. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrages überprüfen. Dieses Produkt sollte nicht mit anderen Gewerbeabfällen entsorgt werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien an einer entsprechenden Sammelstelle. Wenn die Batterie in das Produkt eingebaut ist, öffnen und entfernen Sie die Batterie.




**XQ**1280 / 10.051.84






smartwares
Making It Simple

| | |
|---|---|
| Broekakkerweg 15<br>5126 BD Gilze<br>The Netherlands | NL : 0900-2088888 lokaal tarief<br>BE : 070-233031 lokaal tarief<br>F : 0825 560 650 15ct/min.<br>DE : +49 (0) 1805 010762<br>14CL/Min. dt. Festnetz,<br>Mobil max. 42Ct./Min<br>UK : +44 (0) 845 230 1231<br>ES : +34 938427589 |
| WWW.RANEX.EU | CUSTOMER SERVICE |


Use Safety Instructions


20140821.XQ1280.GA.JB


**N** **RIKTIG AVHENDING AV PRODUKTER**
(avfall av elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen på produktet eller dets dokumentasjon indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin driftstid.

For å hindre mulige skader på miljøet eller menneskelig helse på grunn av ukontrollert avfallshåndtering, vennligst separer dette produktet fra andre typer avfall og resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av eller lokale myndigheter for å finne ut hvor og hvordan de kan resirkulere dette produktet på en miljøvennlig måte. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke blandes med annet kommersielt avfall til deponering.
**Kast brukte batterier ved et angitt innsamlingspunkt.**
**Dersom batteriet er innbygd i produktet, åpne det og ta ut batteriet.**

**FIN** **TUOTTEEN OIKEA HÄVITTÄMINEN**
(Sähkö- ja elektroniikkaromu)
Tämä merkintä tuotteessa tai sen oheiskirjallisuudessa merkitsee, ettei tuotetta saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän lopuksi.

Jotta estetään mahdolliset valvomattoman jätteiden hävittämisen haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle, erottele tuote muista jätetyypeistä ja kierrätä se vastuullisesti, jotta edistät materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Kotitalouksien tulee ottaa yhteyttä jokko tuotteen heille myymeseen jälleenmyyjään tai paikallishallintoon saadakseen selville, missä ja miten tuotteen voi kierrättää ympäristöystävällisellä tavalla. Yrityskäyttäjän tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen mukana.
**Toimita käytetyt paristot niitä koskevien kierrätysjärjestelmien.**
**Jos paristo on rakennettu tuotteen sisään, avaa laite ja poista paristo.**

**PL** **WAŁCIWA UTYLIZACJA PRODUKTU**
(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenia na produkcie oraz do czone do niego publikacje wskazuja to, e nie moe on bywyrzucony razem innymi odpadkami domowymi, gdy jego okres eksploatacyjny dobiegnie końca.

Aby zapobiec moliwemu zagroeniu orodowiska lub ludzkiego zdrowia ze strony niekontrolowanego wyrzucaniu emieci, proszdzielnie produkt od innych typów odpadków i odpowiedzialnie go zrecyklingowae sposób nienaruszający równowagi ekologicznej i podwiększy na ponowne wykorzystanie materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu recyklingu tego produktu w sposób przyjazny dla orodowiska, uytkownicy prywatni powinni skontaktowasi albo ze sprzedawc urzdzenia, albo z lokalnymi wadzami. Uytkownicy komercyjni powinni skontaktowasi dostawc i produktu i sprawdzi warunki umowy zakupu. Produkt ten nie powinien by recyklingowany wraz z innymi odpadami przemysowymi. Wyeruj zuyte baterie w przeznaczonych do tego punktach skupu. Jeeli bateria jest wbudowana w urzdzenie, otwórz go i wyjmij j z niego.

**RUS** **ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**
(Отходы электрического и электронного оборудования)
Данная маркировка на изделии или относящейся к нему литературе указывает на то, что по завершении срока службы его запрещено утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.
Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью человека, наносимого неконтролируемым захоронением отходов, просим отделить это изделие от других видов отходов и дисциплинированно переработывать его для содействия в экологически безопасном повторном использовании материальных ресурсов. Бытовые потребители должны обратиться либо в торговую фирму, где они приобрели изделие, либо к местным властям, чтобы узнать, где и каким образом переработывается данное изделие безвредным для окружающей среды способом. Промышленные потребители должны обращаться к своему поставщику и прочитать положения и условия договора на закупку. Данное изделие не должно смешиваться с другими отходами использованой тары для последующей утилизации.
**Утилизируйте использованные батареи в одной из установленных точек сбора.**
**Если батарея встроена в изделие, вскройте его и извлеките батарею.**

**BG** **ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА**
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване)
Тази маркировка върху продукта или в литературата отнасяща се до него, показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с останалите отпадъци от домакинството в края на експлоатационния му живот.
За да предотвратите възможни отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, моля отделете този продукт от другите видове отпадъци и го рециклирайте по отговорен начин, за да подпомогнете екологичната целесъобразност и повторната употреба на материалните ресурси. Потребителите в домакинствата трябва да се обърнат или към магазина, от който са закупили уреда, или към местните власти за информация за начините за рециклиране на този продукт по здравец околната среда начин. Бизнес потребителите трябва да се обърнат към своя доставчик и да проверят условията и правилата, съгласно които са закупили продукта. При изхвърлянето му, този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци от търговската дейност.
**Изхвърляйте батериите в специално предназначените за това пунктове.**
**Ако батерията е вградена в уреда, отворете го и извадете батерията.**

**H** **PRAVILNO ODLAGANJE PROIZVODA**
(Električna i elektronička oprema za otpad) Ova oznaka na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da se proizvod ne smije odložiti s ostalim kućanskim otpadom na kraju vijeka trajanja.

Kako bi se sprijecila šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, molimo da ovaj proizvod odvojite od drugih tipova otpada i odgovorno ga reciklirate radi promoviranja održivog ponovnog korištenja materijalnih resursa. Kucni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojega su kupili ovaj proizvod, ili svoju lokalnu upravu kako bi saznali gdje i kako reciklirati ovaj proizvod na nacin koji ne šteti okolišu. Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svog dobavljaca i provjeriti uvjete u ugovoru o kupovini. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim gospodarskim otpadom radi odlaganja. Iskorištene baterije odložite na namjenskim mjestima za prikupljanje. Ako je baterija ugradena u proizvod, otvorite ga i uklonite bateriju.

**RO** **ÎNLĂTURAREA CORECTĂ A PRODUSULUI**
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
Prezenta acestui marcaj pe produs sau pe documentele care îl însotesc arată că produsul nu trebuie aruncat laolaltă cu gunoiul menajer la încheierea perioadei lui de utilizare.

Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a sănătăţii oamenilor prin îndepărtarea necontrolată a deşeurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de deşeuri şi să îl reciclaţi responsabil, pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contactele fie comerciantul de la care au cumpărat produsul, fie autorităţile de gospodărire locală, pentru a afla unde şi cum să recicleze acest produs în mod ecologic. Companiile care utilizează acest produs trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile din contractul de cumpărare. Acest produs nu trebuie pus laolaltă cu alte deşeuri comerciale, în vederea aruncării. Ducerţi bateriile uzate la unul dintre punctele de colectare speciale. Dacă bateria este încorporată în produs, d