

Configuration de l'application du Guardian

- 1. Allumez le Guardian
- 2. Connectez votre smartphone au signal Wi-Fi (SSID) de la caméra. Le SSID commence toujours par HD**** et correspond au numéro du code QR sur le Guardian. Le mot de passe par défaut est 12345678



3. Ouvrez l'application Smartwares View, et touchez le bouton + en bas de l'écran.



4. Vous devez alors remplir 3 champs:


A: System name Saisissez ici un nom de votre choix pour votre caméra

B: DID Touchez Search pour afficher le DID. Vous pouvez aussi analyser le code


QR sur le Gardian ou le saisir manuellement.

C: Security Code le mot de passe par défaut est 123456

Touchez Save lorsque vous avez saisi tous les détails.




5. Vous pouvez afficher la vue en temps réel de la caméra en touchant l'icône ci-dessous.




Vous êtes maintenant obligé de modifier le mot de passe par défaut par un mot de passe de votre choix :




6. Pour connecter le Guardian à votre réseau Wi-Fi personnel, tapez sur l'icône « roue dentée » deux fois.




Touchez « Advanced » sur cet écran :



7. Les paramètres avancés sont protégés par un Admin password. Saisissez l'Admin password, qui est par défaut : 123456



Vous êtes maintenant obligé de modifier le mot de passe d'administrateur par défaut par un mot de passe d'administrateur de votre choix :



8. Une fois dans les paramètres avancés, ouvrez WiFi setting et touchez Manage WiFi network:



9. Choisissez le nom du réseau Wi-Fi (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, et saisissez le mot de passe.



10. Le Guardian redémarre alors, et la caméra est complètement redémarrée après environ 1 minute. La configuration est terminée.

